




Anniekids

安妮花

点读笔使用说明



产品示意图



使用指南

1. 开关机

关机状态时，长按“开关键”2秒听到提示音，点读笔即可开始正常工作。

开机状态时，长按“开关键”2秒听到提示音，点读笔关机。本产品配有节能自动保护装置，5分钟以上没有操作自动关机。

2. 调节音量

可以通过音量键调节音量。

短按音量“+”键增加音量，短按音量“-”键减小音量。

3. 模式切换

点读笔有三种工作模式，即“点读模式”“配音模式”“音乐模式”，开机后点读笔默认处于点读模式。

开机状态下短按“开关键”进行切换模式，并配有相应的语音提示。

4. 点读与选书

开机状态并且点读笔处于“点读模式”。

使用指南

用笔头轻点图书内容的文字或者图片，点读笔即可播放相应的语音声音，点读时请保持笔与纸面的角度大于 60° ，点读笔应用摄像技术开发，保持点读笔笔头干净，避免杂物堵塞笔头，以免影响数据读取。

在正常点读前需要先进行选书操作，首先点击媒体图书封面上的“选书码”图标，选书成功后点读笔会播放相应的语音提示，然后即可点读该图书的内容。

5. 录音

开机状态并且点读笔处于“点读模式”。

按住“录音”键2秒后，听到语音提示后，松开“录音”键开始录音，结束后再按一下“录音”键，结束录音。

短按“录音”键，播放最新一段录音，按住音量“+”或者“-”键2秒以上可以向上或者向下选择录音进行播放，短按“播放/暂停”键控制录音的播放和暂停。

使用指南

6. 复读

开机状态并且点读笔处于“点读模式”，已经点读过图书内容，当前没有播放任何语音内容，短按“播放/暂停”键，可以重复上一次点读的内容。

7. 配音

开机状态并且点读笔处于“配音模式”。

在此模式下使用点读笔点击图书内容，播放完点读语音后，点读笔提示“请配音”后，对准麦克风大声说刚才的听到的点读内容，按下“录音键”结束录音。点读笔将自动播放点读语音和录音，按“播放/暂停键”重复播放配音。

8. 音乐播放

开机状态并且点读笔处于“音乐模式”。

点读笔会按顺序播放“Music”文件夹内的MP3内容，按住音量“+”或者“-”2秒以上，可以选择上一首或者下一首MP3内容，音乐播放过程中，短按“播放/暂停”键控制音乐的播放和暂停。

使用注意事项

点读操作

- 点读时请保持笔与纸面的角度大于60°。
- 保持点读笔笔头干净，避免杂物堵塞笔头，以免影响数据读取。
- 点读时请不要用力过猛或拧动笔头。
- 请不要将点读笔放在高温、潮湿或强静电环境中，避免强烈的物理振动。
- 勿将尖锐的物体插入扬声器，以免造成扬声器损坏。
- 请不要自行拆卸点读笔，如遇问题请联系技术支持。

如何添加与删除语音文件

- 点读笔内置部分点读语音文件，可直接使用。如需点读未内置语音文件的图书，请下载相关语音文件，并拷贝到点读笔中。

步骤1：访问网站：www.cmpbook-jcyy.com或者www.anniekids.org下载需要的语音文件到电脑中。

步骤2：用标准USB数据线将点读笔与电脑连接。

使用注意事项

步骤3：双击打开点读笔U盘，把下载的“.yx2”后缀的文件拷贝到“Books”文件夹下。

数据传输

- 本产品内置8G存储空间，使用标准USB数据将电脑和点读笔链接，链接成功后可以在电脑上管理点读笔内的文件。
- 数据传输时，切勿直接拔出USB数据线。确认数据传输完成后，为保护点读笔，在电脑右下角的任务栏里用，鼠标右键点击U盘类型的图标，选择“安全删除硬件”停用点读笔后，再拔出点读笔。

电源相关事项

- 首次充电需要充满10小时（后续充电一般3小时）。
- 完全充满电的点读笔可以连续使用约4-5小时。
- 当提示电量不足时，使用标准USB线将点读笔链接到电脑USB接口或其他智能手机的电源适配器的USB输出接口上进行充电。

使用注意事项

- 点读笔充电可随用随充，尽量不要在电量用尽后再充。
- 充电时工作指示灯显示红色，充电完成后工作指示灯显示绿色，请及时断开电源，停止充电。
- 本产品配有节能自动保护装置，5分钟以上没有操作自动关机。
- 充电过程中请勿使用点读笔。

安全使用事项

- 不要让儿童进行充电操作，以免发生危险。
- 内置电池含有可能污染环境的物质，丢弃时请勿与生活垃圾一同丢弃，应将其放置固定回收点。
- 本产品内部含有细小零件，需防止孩子误吞，儿童需在家长陪同下使用。
- 在产品出现过热或发出异响的情况，请立即关闭电源。
- 如有液体、金属导电物体进入本产品内，有可能造成电路短路，此时请立即关闭电源。
- 本产品适用温度范围0°C~40°C，请勿在过热，过冷，多灰尘或湿度过大的环境下存放或使用。

使用注意事项

- 清洁时最好使用干布擦拭点读笔表面，请勿使用挥发性液体，如汽油或其他有机溶剂清洗。
- 避免危险请勿自行拆卸点读笔。
- 点读笔配套图书采用高精度编码技术制作，请妥善保存和使用。
- 防止图书受潮变形、脏污和损坏，以免影响正常识读。

点读笔内文件夹说明

点读笔链接电脑后，在点读笔所在的盘符里可以看到4个预设的文件夹，即“Books”、“Music”、“Record”和“System”每个文件夹的用途如下表：

使用注意事项

Books	用于存放图书点读语音文件*.yx2
Music	存放音乐播放模式下可播放的*.mp3文件
Record	Record文件目录下是录音文件，需要备份可以将其拷贝到电脑中。
System	点读笔系统文件

(内置文件夹对应表)

注意

预设的文件夹请不要修改文件夹名称或者删除，如果不小心删除或者更改，可重新创建即可。

使用注意事项

简易故障排除方法

故障现象	原因	排除方法
开机后，灯不亮，无开机音	电量不足	请充电
开机正常，但不能点读发音	1.未点“选书码” 2.点触的地方不是发声点 3.笔与纸面的角度太小 4.笔头进入异物	1.请先点触“选书码”后，点触图书内容 2.请试着点触图书其他发声点 3.请保持笔与纸面的角度大于 60° 4.请清除笔头内异物
死机（充电后，仍不能正常开机；开机后，不能关机；所有操作键均无效）	软件故障	用细长、钝头物品插入笔身背面的RESET孔，点压复位键，重置系统后开机。

使用注意事项

语音与书面图文不一致	<ol style="list-style-type: none">1.不是指定的配套图书2.没有进行选书操作	<ol style="list-style-type: none">1.使用指定的配套图书2.请根据使用说明进行正确的选书操作
电脑不能识别USB设备	<ol style="list-style-type: none">1.USB数据线没有连接或者未连接到位2.USB数据线未插好3.PC端USB接口问题	<ol style="list-style-type: none">1.连接好USB数据线后再进行操作2.更换USB数据线或者更换设备的USB接口
无法向笔内拷贝文件	<ol style="list-style-type: none">1.内置存储空间已满2.语音文件损坏	<ol style="list-style-type: none">1.删除部分语音文件后，重新拷贝文件2.重新下载语音文件

服务条款

保修

“安妮花点读笔”依照中国电子行业服务规章实行保修，为您提供15天保换、12个月保修服务。

本承诺自购买日期（以购货发票日期为准）起生效。本承诺仅限产品主机，不包括附件。在服务期内，如果在正常使用和维护情况下（非人为因素），因产品本身部件出现问题而发生的故障，经我方查验属实，您将得到我方为您提供的免费服务。

保修条款只适用于中国大陆地区。

客服电话：400-816-3388转100（工作时间9:00 - 17:30）

网 址：www.anniekids.org

有限责任担保

产品经我方维修机构维修后，继续享有对原有保修期的承诺。当需要保修服务时，请您出示有效保修凭证，包括保修卡和购物凭证。

服务条款

当出现保修说明上所列举的不在保修范围内的情况时，您可选择有偿维修服务。

如果维修部件超过了免费保修期限，维修或更换部件产生的费用由用户承担。

因下列情况导致的产品损坏，我方有权不提供保修服务：

- 人为引起的损坏；
- 因水灾、火灾等一切自然灾害引起的损坏；
- 经非授权服务人员修理、改动、改装或拆卸本产品。应在产品交接前向经销商要求打开包装对产品质量进行验收。经销商向您作出的所有额外承诺我方不承担责任，我方不对用户及经销商的特殊、意外或间接损失负责。

故障修复时间

我们将在收到您寄回产品的7个工作日内为您修好返回。如遇特殊情况，不能在7个工作日内完成维修，将提前与您协商修复日期。维修时间不包含运输日期；



安妮花

产品合格证


产品名称

生产批次

生产型号

生产日期

检验员



保修卡

用户姓名 _____

通讯地址 _____

联系电话 _____

邮政编码 _____

电子邮箱 _____

购买日期 _____

产品型号 _____ 销售单号 _____

请妥善保管本卡和购货发票，凭此卡和发票保修，未提供或私自修改本卡片者，本公司有权认定为非保修处理。



安妮花

生产商：北京安妮教育科技有限公司

地 址：北京市海淀区知春路盈都大厦C座4单元12E

电 话：4008163388

网 址：www.anniekids.org